

3M Science.
Applied to Life.™



Nettoyez vos sols et faites-les briller en même temps

Disque Scotch-Brite™ Clean and Shine

Le disque de décapage Scotch-Brite™ Clean & Shine fait briller vos sols au fur et à mesure de votre nettoyage. Plus vous l'utiliserez, plus vos sols obtiendront un polissage de haute qualité, sans passer par l'étape supplémentaire du polissage. Utilisé avec une autolaveuse lente et de l'eau ou un détergent neutre, le disque dure plus longtemps et élimine les traces d'éraflures plus rapidement que les disques de décapage traditionnels. Vous pouvez ainsi obtenir un éclat brillant plus rapidement, sans trop d'efforts et avec moins de matériel.

Disque Scotch-Brite™ Clean and Shine

Simplifiez l'entretien de vos sols.

« Nous étions impatients de tester le nouveau disque Clean & Shine et nous avons directement vu les éraflures tenaces disparaître et une brillance éclatante apparaître après quelques jours seulement. »

– Nick Schmidt, ICE, manager, building custodial & support services à l'université de Western Michigan.

Utilisez le disque réversible de décapage Scotch-Brite™ Clean and Shine pour un nettoyage quotidien et un polissage impeccable.

Un nettoyage plus rapide — élimine les taches noires 3 fois plus vite que les disques d'entretien traditionnels.

Réduction du polissage — la brillance augmente au fil des utilisations et le besoin de polissage est réduit voire éliminé.

Moins d'équipement — nettoyez et faites briller vos sols en une seule étape, en n'utilisant qu'une simple autolaveuse lente.

Moins de produits chimiques — efficace avec de l'eau. À remplacer moins souvent — dure plus longtemps que les disques d'entretien traditionnels (minimum 20 000 mètres carrés).

Versatile — peut être utilisé sur la plupart des sols protégés ou non comme les sols VCT, les sols vinyle, la pierre, le terrazzo, le béton, le marbre, le granit ou le caoutchouc.

Disque Scotch-Brite™ Clean and Shine

ID	Description du produit	Qté par boîte
7100148036	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 11IN	5 / boîte
7100147921	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 12IN	5 / boîte
7100148049	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 13IN	5 / boîte
7100148038	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 14IN	5 / boîte
7100148013	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 15IN	5 / boîte
7100148035	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 16IN	5 / boîte
7100148018	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 17IN	5 / boîte
7100148034	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 18IN	5 / boîte
7100148014	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 19IN	5 / boîte
7100148015	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 20IN	5 / boîte
7100148105	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 21IN	5 / boîte
7100148006	Disque Scotch-Brite™ Clean & Shine 22IN	5 / boîte

3M

3M France
Protection et Hygiène Professionnelles
Boulevard de l'Oïse
95006 Cergy Pontoise Cedex

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon

3M Belgium bvba/sprl
Commercial Solutions
Hermeslaan 7
1831 Diegem

Veuillez recycler. Imprimé au Royaume-Uni.
3M et Scotch-Brite sont des marques commerciales de 3M. © 3M 2018. Tous droits réservés.

Le disque d'entretien quotidien 2 en 1 fait pâler les disques d'entretien traditionnels.

Efficace sur les sols d'une brillance de départ terne ou déjà éclatante. La brillance s'améliore au fil des utilisations et donne à vos sols un reflet étincelant plus rapidement, sans trop d'efforts et avec moins de matériel que les disques d'entretien traditionnels.

Et c'est bon pour votre image.


La brillance augmente au fil des utilisations.



Apparence de départ



Après une utilisation répétée



Pour de plus amples informations, contactez votre représentant 3M ou rendez-vous sur le site www.3mfrance.fr/cleanandshine www.3mbelgique.be/cleanandshine www.3msuisse.ch/cleanandshine